

Kalender mit Brieföffner

Best.-Nr. 77 67 03

Version 01/09



1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kalenderuhr mit Brieföffner ist ein praktischer Assistent für Ihren Arbeitstisch. Das Produkt zeigt die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag und die Temperatur (in Celsius und Fahrenheit) an. Zu den weiteren Eigenschaften gehören eine Weckuhrfunktion sowie ein Zeitmesser zum Rückwärtszählen zum Start (Countdown Timer). Die Uhr wird mit einer CR2032 Knopfzelle betrieben. Der Brieföffner wird mit zwei AA-Batterien betrieben. Betreiben Sie die Uhr nur in trockenen Innenräumen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2. Lieferumfang

- Kalender mit Brieföffner
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweis verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/Garantie. Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

Personensicherheit

- Das Produkt ist kein Spielzeug und sollte von Kindern ferngehalten werden!
- Führen Sie nicht Finger, Haare, Kleidung oder andere Gegenstände in die Öffnung auf der Vorderseite des Gehäuses.

Produktsicherheit

- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.
- Das Produkt darf keinem starken mechanischen Druck ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

Batteriesicherheit

- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien im Gerät kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz, und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

Sonstiges

- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

4. Einlegen / Austauschen von Batterien

Die Uhr wird mit einer CR2032 Knopfzelle betrieben.

1. Drücken Sie die Batteriefachabdeckung zum Öffnen wie auf der Unterseite des Gehäuses angegeben auf. Verwenden Sie dazu, falls erforderlich, einen Schraubenzieher mit flacher Klinge.
2. Legen Sie die Knopfzellen-Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein bzw. tauschen Sie die bestehende Batterie entsprechend aus. ("+" = positiv; "-" = negativ)
3. Um die Batteriefachabdeckung wieder aufzusetzen, richten Sie ihre Aussparungen passend auf das Gehäuse aus. Drücken Sie sie dann wie auf der Unterseite des Gehäuses angegeben wieder zu.

Der Brieföffner wird mit zwei AA-Batterien betrieben.

1. Nehmen Sie die Batteriefachabdeckung von der Unterseite des Gehäuses ab.
2. Legen Sie die Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein bzw. tauschen Sie die bestehenden Batterien entsprechend aus.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Unterseite des Gehäuses auf.

5. Betrieb

Einstellung von Datum und Uhrzeit

1. Sobald die Batterie eingelegt ist, zeigt die Uhr den Normalzeit-Modus an.
2. Um den Modus zur Einstellung von Uhrzeit/Datum zu starten, drücken Sie die SET-Taste im Normalzeit-Modus. Die Einstellungsabfolge ist Stunde, Minute, Jahr, Monat und Datum.
3. Drücken Sie zur Auswahl der Zahl ADJ und C/F. C/F bewegt die Zahl nach hinten, während ADJ sie nach vorne bewegt. Drücken Sie zur Bestätigung dann SET.
4. Stellen Sie die Stunde, Minute, das Jahr, den Monat und das Datum ein, indem Sie die oben beschriebene Tastenabfolge wiederholen. Der Wochentag ändert sich automatisch.
5. Wenn sämtliche Einstellungen abgeschlossen sind, kehrt die Uhr in den Normalzeit-Modus zurück.
6. Um zwischen 12- bzw. 24-Stunden Zeitformat zu wechseln, drücken Sie im Normalzeit-Modus die ADJ-Taste.

Alarmfunktion

1. Zum Starten bzw. Beenden des Alarmfunktion-Modus drücken Sie im Normalzeit-Modus die MODE-Taste.
2. Drücken Sie zum Starten des Alarmfunktion-Modus die SET-Taste. Die Einstellungsabfolge ist Stunde, Minute, Schlummerfunktion und Musik.
3. Verwenden Sie zur Einstellung der Zeit ADJ, C/F und SET (wie oben beschrieben).
4. Die Schlummerfunktion lässt den Alarm zwei Mal ertönen, wobei Sie das Zeitintervall selbst auswählen können.
5. Sie können aus acht verschiedenen Alarmtönen wählen.
6. Wenn sämtliche Einstellungen abgeschlossen sind, kehrt die Uhr in den Alarmfunktion-Modus zurück.
7. Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der Alarm- und Schlummerfunktionen im Alarmfunktion-Modus ADJ bzw. C/F.
8. Um das Alarmklingeln stummzuschalten, drücken Sie SET zum Abbrechen bzw. jegliche andere Taste zum Stoppen des Klingelns.

Countdown Timer-Funktion

1. Drücken Sie zum Starten der Countdown Timer-Funktion  im Normalzeit-Modus.
2. Drücken Sie zum Starten des Modus zur Einstellung des Countdown Timer die SET-Taste. Die Einstellungsabfolge ist Stunde, Minute, Sekunden.
3. Verwenden Sie zur Auswahl der Zeit ADJ, C/F und SET (wie oben beschrieben).
4. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen sind, drücken Sie zum Starten des Countdown .
5. Drücken Sie  zum Anhalten/Fortfahren des Countdown. Wenn der Countdown angehalten ist, drücken Sie zum Zurücksetzen der Einstellung auf Null die ADJ-Taste.

Temperaturanzeige

Das Gerät zeigt die Temperatur in °C und °F an. Im Normalzeit-Modus können Sie die C/F-Taste zum Wechsel zwischen Grad Celsius und Fahrenheit verwenden.



Für Temperaturen außerhalb des Messbereichs (0°C bis 50°C) kann die Anzeige einen Fehler oder anzeigen.

Brieföffner



Öffnen Sie stets jeweils nur einen Briefumschlag. Die maximale Dicke für Briefe beträgt 0,4 mm.

1. Ziehen Sie den Brief in Pfeilrichtung durch die Öffnung.
2. Der Brieföffner wird durch berühren der Schieberfeder aktiviert.
3. Die Schneide schneidet seitlich entlang des Briefumschlags.

6. Entsorgung

Entsorgung von Elektrik- und Elektronikaltgeräten



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss.

Entsorgung verbrauchter Batterien / Akku



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!** Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: **Cd**=Cadmium, **Hg**=Quecksilber, **Pb**=Blei. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden!

Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum Umweltschutz bei!

7. Technische Daten

Stromverbrauch:	1 x 3 V/DC CR2032 Knopfzelle (Uhr) 2 x 1,5V/DC AA-Batterien (Brieföffner)
Messbereich:	0°C bis 50°C (Präzision -0,5°C bis +5°C)
Abmessungen (L x B x H):	90 x 75 x 54 mm
Gewicht der Einheit:	136,4 g

Version 01/09

Calendar with Envelope Opener

Item no. 77 67 03



1. Intended Use

This calendar clock with an envelope opener is a convenient item to have on your desk. This product displays the time, date, the day of the week, and temperature (in both degree Celsius and Fahrenheit). It also features an alarm clock function with a countdown timer. The clock is powered by one CR2032 button cell. The envelope opener is powered by two AA batteries. Only operate the clock in dry indoors.

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.

2. Delivery Content

- Calendar with Envelope Opener
- Operating Instructions

3. Safety Instructions



We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty/ guarantee will then expire! The icon with exclamation mark indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

Personal safety

- The product is not a toy and should be kept out of reach of children!
- Do not insert your fingers, hair, clothing or any other objects into the slot at the front of the casing.

Product safety

- When used in conjunction with other devices, observe the operating instructions and safety notices of connected devices.
- The product must not be subjected to heavy mechanical stress.
- The product must not be exposed it to extreme temperatures, direct sunlight, intense vibration, or dampness.
- If there is reason to believe that safe operation is no longer possible, the device is to be put out of operation and secured against unintended operation. Safe operation is no longer possible if the device:
 - shows visible damages,
 - no longer works,
 - was stored under unfavourable conditions for a long period of time or
 - was subject to considerable transport stress

Battery safety

- Correct polarity must be observed while inserting the batteries.
- Batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave the battery lying around, as there is risk, that children or pets swallow it.
- All the batteries should be replaced at the same time. Mixing old and new batteries in the device can lead to battery leakage and device damage.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

Miscellaneous

- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, contact our Technical Advisory Service or other experts.

4. Inserting / Replacing Batteries

The clock is operated with one CR2032 button cell.

1. To remove the battery compartment cover, twist it open in the direction indicated at the bottom the casing. Use a flat-blade screwdriver if necessary.
2. Insert or replace the button cell while observing the correct polarity. ("+" for positive / "-" for negative).
3. To replace the battery compartment cover, align the notches on the compartment cover with the casing. Twist it close in the direction indicated at the bottom of the casing.

The envelope opener is operated with two AA batteries.

1. Remove the battery compartment cover at the back of the casing.
2. Insert or replace the batteries while observing the correct polarity.
3. Replace the battery compartment cover at the back of the casing.

5. Operation

Configuration of Date and Time

1. The clock displays the Normal Time Mode once the battery is inserted.
2. To enter the Time/Date Setup Mode, press SET in the Normal Time Mode. The configuration sequence is hour, minute, year, month and date.
3. Press ADJ and C/F to select the number. C/F moves the number backwards and ADJ moves the number forward. Then press SET to confirm your selection.
4. Configure the hour, minute, year, month and date by sequencing through above buttons. The day of the week changes automatically.
5. When all have been configured, the clock returns to the Normal Time Mode.
6. To switch between 12-hour and 24-hour time format, press ADJ in the Normal Time Mode.

Alarm Function

1. To enter and exit the Alarm Clock Mode, press MODE in the Normal Time Mode.
2. To enter Alarm Clock Setup Mode, press SET. The configuration sequence is hour, minute, snooze and music.
3. Use ADJ, C/F and SET to select the time as previously described.
4. The snooze will ring two times, separated by time intervals of your selected number.
5. You can choose between eight different alarm tones.
6. When all have been configured, the clock returns to the Alarm Clock Mode.
7. In Alarm Clock Mode, press ADJ or C/F to turn on/off the alarm and snooze functions.
8. To silence the ringing alarm, press SET to cancel or any key to stop.

Countdown Timer Function

1. To enter the Countdown Timer Function, press  in the Normal Time Mode.
2. To enter Countdown Timer Setup Mode, press SET. The configuration sequence is hour, minute,seconds.
3. Use ADJ, C/F and SET to select the time as previously described.
4. When all have been configured, press  to start countdown.
5. To stop/continue the countdown, press . When stopped, press ADJ to clear the setting to zero.

Temperature Display

The device displays temperature in °C and °F. In Normal Time Mode, press C/F to switch between degree Celsius and Fahrenheit.



For temperature outside the measuring range (0°C to 50°C) the display may show error or either temperature.

Envelope Opener



Only open one envelope at a time. The maximum thickness of the envelope is 0.4mm.

1. Run the letter through the gap in the direction indicated by the arrow.
2. The envelope opener activates when the envelope touches the spring slide.
3. The blade cuts along the side of the envelope.

6. Disposal

Dispose of waste electrical and electronic equipment

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations. The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Used batteries/ rechargeable batteries disposal



The user is legally obliged (**battery regulation**) to return used batteries and rechargeable batteries. **Disposing used batteries in the household waste is prohibited!** Batteries/ rechargeable batteries containing hazardous substances are marked with the crossed-out wheeled bin. The symbol indicates that the product is forbidden to be disposed via the domestic refuse. The chemical symbols for the respective hazardous substances are **Cd** = Cadmium, **Hg** = Mercury, **Pb** = Lead.



You can return used batteries/ rechargeable batteries free of charge to any collecting point of your local authority, our stores or where batteries/ rechargeable batteries are sold.

Consequently you comply with your legal obligations and contribute to environmental protection!

7. Technical Data

Power consumption:	1 x 3 V/DC CR2032 button cell (clock) 2 x 1.5V/DC AA batteries (envelope opener)
Measuring range:	0°C to 50°C (accuracy -0.5°C to +5°C)
Dimensions (L x W x H):	90 x 75 x 54 mm
Unit Weight	136,4 g

Calendrier avec coupe-papier

N° de commande 77 67 03

1. Utilisation prévue

Cette horloge-calendrier avec coupe-papier constitue un accessoire pratique pour votre bureau. Ce produit affiche l'heure, la date, le jour de la semaine et la température (en Celsius et en Fahrenheit). Il dispose aussi d'une fonction de réveil et d'une minuterie. L'horloge est alimentée par une pile bouton CR2032. Le coupe-papier est alimenté par deux piles AA. N'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur et au sec.

La conversion et/ou la modification non autorisées de l'appareil ne sont pas permises pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit, peut endommager le produit et poser des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver à titre de référence.

2. Contenu d'emballage

- Calendrier avec coupe-papier
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité



Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!

Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

Sécurité personnelle

- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants!
- N'insérez pas vos doigts, cheveux, vêtements ou tout autre objet dans la fente située à l'avant du boîtier.

Sécurité du produit

- Si vous raccordez ce produit à d'autres appareils, consultez le mode d'emploi et les consignes de sécurité de ces autres appareils.
- Ne soumettez pas ce produit à de fortes contraintes mécaniques.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à d'intenses vibrations.
- Il faut considérer que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger lorsqu'il :
 - présente des dommages visibles,
 - ne marche plus,
 - a été entreposé pendant une longue durée dans des conditions non appropriées ou
 - présente de fortes sollicitations de transport.

Sécurité des piles

- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles corrompues.
- Garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser traîner de piles car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Il convient de remplacer toutes les piles en même temps. Le mélange de piles anciennes et de nouvelles piles dans l'appareil peut entraîner la fuite de piles et endommager l'appareil.
- Les piles ne doivent pas être démontées, court-circuitées ou jetées au feu. Ne jamais recharger des piles non rechargeables.Il existe un risque d'explosion !

Divers

- Les travaux de maintenance ou de réparation ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions sur un point non abordé dans ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou autres experts.

4. Insertion/Remplacement des piles

L'horloge est alimentée par une pile bouton CR2032.

- Pour retirer le couvercle du logement des piles, le faire tourner dans le sens indiqué au bas du boîtier. Le cas échéant, utiliser un tournevis à lame plate.
- Insérer ou remplacer la pile bouton en veillant à respecter la polarité correcte. (« + » pour positif / « - » pour négatif).
- Pour replacer le couvercle du logement des piles, aligner les encoches du couvercle du logement avec le boîtier. Refermer le couvercle en le faisant tourner dans le sens indiqué au bas du boîtier.

Le coupe-papier est alimenté par deux piles AA.

- Retirer le couvercle du logement des piles situé à l'arrière du boîtier.
- Insérer ou remplacer les piles en veillant à respecter la polarité correcte.
- Remplacer le couvercle du logement des piles situé à l'arrière du boîtier.

5. Utilisation

Configuration de la date et de l'heure

- Lorsque la pile a été insérée, l'horloge affiche le mode normal du temps.
- Pour accéder au mode de réglage de l'heure/de la date, appuyer sur SET en mode normal du temps. La séquence de configuration est : heure, minute, année, mois et date.
- Appuyer sur ADJ et C/F pour sélectionner le chiffre. C/F fait reculer les chiffres et ADJ les fait avancer. Puis, appuyer sur SET pour confirmer votre sélection.
- Configurer l'heure, la minute, l'année, le mois et la date en alternant entre les boutons ci-dessus. Le jour de la semaine change automatiquement.
- Quand tous les paramètres ont été configurés, l'horloge se remet en mode normal du temps.
- Pour alterner entre le format 12 heures et le format 24 heures, appuyer sur ADJ en mode normal du temps.

Fonction de réveil

- Pour accéder au mode réveil de l'horloge et le quitter, appuyer sur MODE en mode normal du temps.
- Pour accéder au mode réglage du réveil de l'horloge, appuyer sur SET. La séquence de configuration est : heure, minute, rappel de réveil et musique.
- Utiliser ADJ, C/F et SET pour sélectionner l'heure comme indiqué ci-dessus.
- Le rappel de réveil retentira deux fois, séparé par les intervalles de temps correspondant à votre chiffre sélectionné.
- Vous avez le choix entre huit mélodies de réveil différentes.
- Quand tous les paramètres ont été configurés, l'horloge se remet en mode réveil.
- En mode réveil de l'horloge, appuyer sur ADJ ou sur C/F pour activer/désactiver les fonctions de réveil et de rappel de réveil.
- Pour couper la sonnerie du réveil, appuyer sur SET pour annuler ou sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Fonction de minuterie

- Pour accéder à la fonction de minuterie, appuyer sur  en mode normal du temps.
- Pour accéder au mode réglage de la minuterie, appuyer sur SET. La séquence de configuration est : heure, minute, secondes.
- Utiliser ADJ, C/F et SET pour sélectionner l'heure comme décrit ci-dessus.
- Quand tous les paramètres ont été configurés, appuyer sur  pour commencer le compte à rebours.
- Pour arrêter/continuer le compte à rebours, appuyer sur . Quand le compte à rebours est arrêté, appuyer sur ADJ pour remettre le réglage à zéro.

Affichage de la température

L'appareil affiche la température en °C et en °F. En mode normal du temps, appuyer sur C/F pour alterner entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit.



N'ouvrir qu'une seule enveloppe à la fois. L'épaisseur maximum de la lettre est de 0,4 mm.

Coupe-papier



Pour les température en dehors de la plage de mesure (de 0 °C à 50 °C) l'affichage peut indiquer une erreur ou température de 0 °C ou température de 50 °C.

- Faire passer la lettre par la fente dans le sens indiqué par la flèche.
- Le coupe-papier est activé lorsque l'enveloppe entre en contact avec la glissière à ressort.
- La lame coupe le long du rebord de l'enveloppe.

6. Elimination des déchets

Mise au rebut d'équipements électriques et électroniques

 Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, ainsi que de protéger la santé des êtres humains et d'utiliser prudemment les ressources naturelles, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés en conformité avec les règlements d'application.

 Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit doit être traité séparément et non comme déchet ménager.

Mise au rebut de piles/accumulateurs usagés



Le consommateur final est légalement tenu (**ordonnance relative à l'élimination des piles usagées**) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usés, **il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères** ! Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances nocives sont repérés par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : **Cd**=cadmium, **Hg**=mercure, **Pb**=plomb. Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et accus usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles et d'accumulateurs.

Vous respecterez ainsi vos obligations civiles et contribuerez à la protection de l'environnement !

7. Caractéristiques techniques

Consommation électrique :	3 piles bouton V/DC CR2032 (horloge) 2 piles 1,5V/DC AA (coupe-papier)
Plage de mesure :	De 0 °C à 50°C (précision entre -0,5 °C et +5 °C)
Dimensions (L x l x H) :	90 x 75 x 54 mm
Poids de l'appareil :	136,4 g

Kalender met briefopener

Bestnr. 77 67 03

1. Bedoeld gebruik

Deze kalenderklok met briefopener is een praktische assistent voor het buro. Het product geeft de tijd, de datum, de dag van de week en de temperatuur (in Celsius en Fahrenheit) aan. Tot de verdere eigenschappen behoren een wekfunctie en een tijdmeter voor het terugtellen tot de start (Countdown Timer). De klok wordt met een CR2032 knoopcel gevoed. De briefopener wordt met twee AA-batterijen gevoed. Gebruik de klok alleen binnen in droge ruimtes.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

2. Leveringsomvang

- Kalender met briefopener
- Gebruiksaanwijzing

3. Veiligheidsinstructies



Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!

Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

Persoonlijke veiligheid

- Het product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden!
- Steek uw vingers, haar, kleding of enig ander voorwerp niet in de gleuf aan de voorzijde van de behuizing.

Productveiligheid

- Indien gebruikt met andere toestellen, volg dan de bedieningsinstructie en veiligheidsnotities van het aangesloten toestel.
- Het product mag niet onderworpen worden aan zware mechanische druk.
- Het product mag niet blootgesteld worden aan extreme temperaturen, rechtstreeks zonlicht, intense trillingen of vocht.
- Wanneer veilig gebruik niet langer mogelijk is, stel het apparaat dan buiten werking en voorkom dat het zomaar opnieuw kan worden ingeschakeld. Veilig werken is niet meer mogelijk wanneer:
 - het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont,
 - het apparaat niet meer werkt,
 - het apparaat gedurende langere tijd onder ongunstige omgevingscondities is opgeslagen,
 - het apparaat tijdens transport mechanisch is beschadigd.

Batterijveiligheid

- Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterijen.
- De batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen aan te pakken.
- Batterijen moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Alle batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- Batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit gewone batterijen te herladen. Er bestaat dan explosiegevaar!

Diversen

- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

4. Inbrengen / verwisselen van batterijen

De klok wordt met een CR2032 knoopcel gevoed.

- Druk op het dekseltje van het batterijvakje om te openen zoals op de onderkant van het huis aangegeven. Gebruik daarvoor, indien nodig, een platte schroevendraaier.
- Leg de knoopcel-batterij met in achtneming van de juiste polariteit erin resp. verwissel de bestaande batterij. ("+" = positief "-" = negatief)
- Om het dekseltje van het batterijvakje er weer op te zetten, zorgt u dat de uitsparingen recht voor het huis zitten. Druk het daarna, zoals op de onderkant van het huis aangegeven, weer dicht.

De briefopener wordt met twee AA-batterijen gevoed.

- Neem het dekseltje van het batterijvak van de onderkant van het huis af.
- Leg de batterijen met inachtneming van de juiste polariteit erin resp.verwissel de bestaande batterijen.
- Zet het deksel van het batterijvakje weer aan de onderkant van het huis erop.

5. Bedrijf

Instellen van datum en tijd

- Zodra de batterij erin gelegd is, geeft de klok de gewone tijd – modus aan.
- Om de modus voor het instellen van de tijd/datum te starten, drukt u op de SET-toets in de normale tijd-modus. De volgorde van instellen is uren, minuten, jaar, maand en datum.
- Druk voor een keuze van getal ADJ en C/F . C/F verplaatst het getal achteruit, terwijl ADJ ze vooruit verplaatst. Druk dan om te bevestigen op SET.
- Stel het uur, de minuut, het jaar, de maand en de datum in, door de boven beschreven toetsvolgorde te herhalen. De dag van de week verandert automatisch.
- Als alle instellingen zijn afgesloten, keert de klok naar de normale tijd-modus terug.
- Om te wisselen tussen 12- of 24-uurs aanduiding, drukt u in de normale tijd-modus op de ADJ-toets.

Alarmpunctie

- Voor het starten of beëindigen van de alarmpunctie-modus drukt u in de normale tijd-modus op de MODE-toets.
- Druk voor het starten van de alarmpunctie-modus op de SET-toets. De volgorde van instellen is uren, minuten, sluimerfunctie en muziek.
- Gebruik voor het instellen van de tijd ADJ, C/F en SET (zoals boven beschreven)
- De sluimerfunctie laat het alarm tweemaal afgaan, waarbij u de tijdsinterval zelf kunt kiezen.
- U kunt uit acht verschillende alarmgeluiden kiezen.
- Als alle instellingen zijn afgesloten, keert de klok naar de alarmpunctie-modus terug.
- Druk voor het aan-/ uitzetten van de alarm- en sluimerfuncties in de alarmpunctie-modus op ADJ of C/F.
- Om het alarm uit te zetten , drukt u op SET voor het afbreken of elke andere willekeurige toets voor het stopzetten van het alarm.

Countdown Timer-Functie

- Druk voor het starten van de Countdown Timer-functie  in de normale tijd-modus.
- Druk voor het starten van de modus om de Countdown Timer in te stellen, op de SET-toets. De instellingsvolgorde is uur, minuut, seconden.
- Gebruik voor het instellen van de tijd ADJ, C/F en SET (zoals boven beschreven)
- Nadat alle instellingen hebben plaatsgevonden, drukt u voor het starten van de Countdown .
- Druk op  om de Countdown te stoppen/ door te gaan. Als de Countdown is gestopt, drukt u om de instelling op nul terug te zetten, op de ADJ-toets.

Temperatuurindicatie

Het toestel geeft de temperatuur in °C en °F aan. In de normale tijd-modus kunt u de C/F-toets voor het wisselen tussen graden Celsius en Fahrenheit gebruiken.



Voor temperaturen buiten het meetbereik (0°C tot 50°C) kan de aanduiding een fout of 0°C of 50°C aangeven.

Briefopener



Open telkens maar één envelop. De maximum dikte voor brieven bedraagt 0,4 mm.

- Haal de brief in de richting van de pijl door de opening.
- De briefopener wordt door het aanraken van de schuifveer geactiveerd.
- De snede snijdt zijdelings langs de envelop.

6. Verwijdering

Verwijder gebruikte elektrishe en elektronische apparatuur



In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoeftzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Verwijdering van gebruikte batterijen/ accu's!



U bent als eindgebruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege (**oplaadbare**) batterijen en accu's in te leveren; **verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan!** Batterijen/ accu's die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huisvuil verwijderd mogen worden. De aanduidingen voor de bepalende zware metalen zijn: **Cd**=cadmium, **Hg**=kwik, **Pb**=lood.

Uw gebruikte batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!

Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu!

7. Technische gegevens

Stroomverbruik:	1 x 3 V/DC CR2032 knoopcel (klok) 2 x 1,5V/DC AA-batterijen (briefopener)
Meetbereik:	0°C tot 50°C (precisie -0,5°C tot +5°C)
Afmetingen (L x B x H):	90 x 75 x 54 mm
Gewicht van de eenheid:	136,4 g